

Hallo! Ich bin **RONNY**

Ich bin ein kleiner Junge mit roten Schuhen und ich liebe Musik.

Seit kurzem nehmen mich zwei Musiklehrer mit in die Schule, wo sich die Kinder immer auf mich freuen.

Warum?

Weil ich viel Spaß zum Singen und zum Spielen auf Instrumenten mitbringe !

Meinen „**roten Faden**“ bringe ich natürlich auch mit.

Den „**roten Faden**“ brauche ich, um die Musik von meinem oder Euren Handys oder einem mp3-Player für alle laut hörbar zu machen.

Der „**roten Faden**“ ist eigentlich ein Kabel mit einem Stecker, den ich einfach in die Kopfhörer Buchse meines Handys oder mp3-Players stecke. Das Kabel geht dann zu einem Verstärker, der die Musik so laut machen kann, dass alle Kinder in der Klasse meine oder eure Musik hören können.

Auch Mikrofone, Synthesizer und elektrische Gitarren benutzen solche Kabel. Die haben aber unterschiedliche Stecker dran.

Kopfhörer Kabel

Alle Kopfhörer mit Kabel benutzen diese Stecker
Man nennt sie 3,5 mm Stereo-Klinke



Instrumenten Kabel

Alle elektrische Gitarren, Bässe und Keyboards benutzen diese Stecker.
Man nennt sie 6,3 mm Mono-Klinke

Diese Stecker gibt es auch in Stereo.



Mikrofon Kabel

Alle Mikrofon benutzen diese Stecker
Man nennt sie XLR-Stecker.



Stereoanlagen Kabel

Du findest solche Kabel an Stereoanlagen.
Sie verbinden die einzelnen Geräte (Radio,
DVD-Spieler, Verstärker usw.) miteinander.

Diese Stecker nennt man Cynch.



Du hast es schon gemerkt:

Musik hat heutzutage sehr viel mit Strom zu tun.



hat zu diesem Thema einen Song gemacht.

Außerdem gibt es dazu eine ganze Unterrichtseinheit mit sehr viel Material zu diesem Thema.